
ARCTIC SOUND

ARCTIC SOUND S151

Instruction Manual

DE Bedienungsanleitung
FR Mode d'emploi
ES Manual de instrucciones
PT Manual de Instruções
SE Bruksanvisning
CZ Návod k použití
HU Használati utasítás
PL Instrukcja obsługi
NL Instructiehandleiding



Safety Precautions / Sicherheitsvorschriften / Consignes de sécurité / Precauciones de seguridad / Precauções de Segurança / Säkerhetsföreskrifter / Bezpečnostní pokyny / Biztonsági előírások / Bezpieczeństwo użycia / Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Bezpieczeństwo użycia / Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

EN
- Before installing or unplugging you should always switch off the subwoofer to avoid damaging the speaker system
- Keep the product out of reach of children
- Store and use in a dry place
- Do not open

DE
- Vor dem Montieren oder Ausstecken müssen Sie immer den Subwoofer ausschalten, um Schäden am Lautsprechersystem zu vermeiden
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern
- Aufbewahrung und Nutzung müssen an einem trockenen Ort erfolgen
- Nicht Öffnen!

FR
- Avant l'installation ou le débranchement, vous devez toujours éteindre le subwoofer pour éviter d'endommager les haut-parleurs
- Conservez le produit hors de portée des enfants
- A stocker et à utiliser dans un endroit sec
- Ne pas ouvrir

ES
- Antes de instalar o de desenchufarlo desconecte siempre el subwoofer para evitar dañar el sistema de altavoces
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- Almacénelo y utilícelo en un lugar seco
- No abrir

PT
- Antes de instalar ou retirar a ficha, deve desligar sempre o subwoofer para não danificar as colunas de som
- Mantenha o produto longe do alcance das crianças
- Guarde-o e utilize-o em locais secos
- Não abra

SE
- Innan du installerar eller kopplar ur ska du alltid stänga av subwoofer för att undvika skada på högtalarsystemet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn
- Förvara och använd på torr plats

CZ
- Před instalací a odpojením byste vždy měli ypnout subwoofer, aby nedošlo k poškození systému reproduktorů
- Uchovávejte výrobek z dosahu dětí.
- Skladujte a používejte na suchém místě
- Neotevírejte

HU
- Telepítés és a kábel szétkapcsolása előtt mindig ki kell kapcsolni a mélyhangszórót a hangszórók védelme érdekében.
- A terméket tartsa gyermekektől távol
- Száraz helyen tartandó és használandó
- Ne nyissa

PL
- Przed zainstalowaniem lub odłączeniem należy zawsze wyłączyć subwoofer, aby uniknąć uszkodzenia głośników
- Chronić przed dostępem dzieci
- Nie otwierać

NL
- Voordat u begint met installeren of de stekker eruit haalt, moet u de subwoofer uitschakelen om beschadiging van het luidsprekersysteem te voorkomen.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar en gebruik dit product in een droge omgeving.
- Niet openen

Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garantia / Garanti / Záruka / Garancia / Gwarancja / Garantie

EN This ARCTIC Product includes a 2-year limited warranty.

DE Dieses ARCTIC Produkt beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren.

FR Ce produit ARCTIC inclut une garantie limitée de 2 ans.

ES Este producto de ARCTIC tiene 2 años de garantía

PT Este produto da ARCTIC tem uma garantia limitada de 2 anos.

SE Den här ARCTIC-produkten inkluderar ett 2 års begränsad garanti.

CZ Na tento výrobek ARCTIC se poskytuje 2-letá omezená záruka.

HU Az ARTIC termékeire 2 éves korlátozott garancia vonatkozik.

PL Ten produkt ARCTIC jest objęty dwuletnią, ograniczoną gwarancją.

NL Voor dit ARCTIC-product geldt een beperkte garantie van twee jaar.

ARCTIC Switzerland AG
Huobstrasse 4
8808, Pfäffikon, Switzerland
www.arctic.ac